



物理農業機械股份有限公司

WULI AGRICULTURE MACHINE CO., LTD.

動力噴霧機、高壓洗淨機、微霧系統專業設計製造

25/45 SERIES USER' S MANUAL

25/45 系列操作手冊



感謝您購買物理產品，使用前請詳閱本說明。

Thank You For Buying Our Product.

Please Read The Operation Manual Before Use.

幫浦與引擎之使用說明

- 1、檢查每個扣件，確定噴霧機與引擎都穩固的裝在架子上。
- 2、兩個皮帶輪應裝於一直線上，皮帶應鬆緊適中。
- 3、檢查引擎齒輪箱是否加機油，使用燃料是否正確。
- 4、起動引擎前開關是否打開；化油器開關是否打開。
- 5、把吸水管鎖緊幫浦吸水口，同時將吸水管過濾端放入水槽，不宜放於底部，最佳位置為底部上方20公分處，預防吸進底部泥沙，確保幫浦壽命。
- 6、吸水管給水，應注意供水量須大於幫浦使用水量，如此才能達到使用壓力。
- 7、鎖好輸出水管、噴槍。
- 8、打開幫浦排氣閥後啟動引擎、排洩幫浦內之空氣，確認正常出水，然後將排氣閥關閉，即可使用噴槍做噴霧工作。
- 9、壓力調整：壓力調整弁加壓以順時針方向調整，調整壓力同時須打開噴槍，最高壓力不得高於幫浦規格壓力以上，以維護機械壽命，並可依工作物實際壓力需求，逆時針降壓以確保工作物的最佳使用壓力。
- 10、暫停使用引擎、幫浦時，空轉不宜超過5分鐘，以確保V迫緊不受水溫升高而壽命受損，及浪費燃料，關掉引擎。
- 11、幫浦與引擎初使用10-15小時應更換機油，以後每隔70小時再更換一次。（使用前應注意機油是否變質）
- 12、更換機油時，請打開排油螺絲排出骯髒之機油。
- 13、加機油時把排油螺絲鎖緊，打開加油蓋，注入#30-40之清潔機油，正確加油量在油鏡2/3位置。
- 14、黃油杯應隨時注滿黃油，每使用2小時應將黃油杯旋轉2至3圈。
- 15、噴霧完畢，將調壓把手拉至頂端，並以清水操作噴霧機以清除內部殘留之化學品。
- 16、嚴禁噴槍對人噴射。
- 17、引擎運轉時會產生高溫，須小心使用。
- 18、噴霧機在高速運轉下，須注意皮帶及普利部份，不可碰觸。

幫浦之簡易維修操作說明

一、無法供水及壓力不穩

- 1、檢查吸水塑膠管是否洩漏（破損或未鎖緊）。
- 2、打開出水開關排掉多餘的空氣。
- 3、取下進水室及出水室檢查活門是否阻塞或損壞。
- 4、檢查過濾網是否阻塞。

二、壓力不足

- 1、檢查壓力是否調整適當。
- 2、檢查皮帶是否太鬆。
- 3、檢查噴霧管與接頭是否洩漏或損壞。
- 4、噴嘴磨損導致壓力下降。

三、汽缸洩漏

- 1、取下防塵蓋鎖緊調整圈。
- 2、如仍無效，則為汽缸內V迫緊損壞。
- 3、柱塞磨損（柱塞縱方向刮痕是為壓力下降及漏水的原因之一）。