零件表PARTS LIST　自動洩壓總成 B060006002 / UNLOADING VALVE ASSEMBLY　WL-3000F系列用

圖號 NO.	編號 CODE	名　稱	DESCRIPTION	Q'TY	
42	B060606000	雙外牙接頭	CONNECTOR	1	
51	B060106000	液壓缸	UNLOADING VALVE CYLINDER	1	
N/A	B062206000	液壓缸套環	UNLOADING VALVE CYLINDER SLEEVE	1	
N/A	BG10314036600	O形環	O-RING	1	
51-2	BG10410046	O形環	O-RING	1	
54	B060706000	柱塞軸	PISTON SHAFT	1	
55	BG10110015010	O形環	O-RING	1	
55B	BJ60502000	復作彈簧	SPRING	1	
56	B060806000	壓力閥	PRESSURE VALVE	1	
57	BG10320037810	O形環	O-RING	2	
58	B061106000	壓力閥固定螺絲	SET SCREW	1	
59	B060206000	調壓彈簧套	PRESSURE REGULATING PIPE	1	
60	B061306000	彈簧上座	SPRING SEAT (UPPER)	1	
61	BJ40501000	調壓彈簧	PRESSURE REGULATING SPRING	1	
62	B061406000	彈簧下座	SPRING SEAT	1	
63	BS14108016300	圓頭螺絲	SCREW	4	
63-1	BS32108300	彈簧華司	SPRING WASHER	4	
64	B062406001	調壓螺絲組	PRESSURE REGULATING SCREW ASSY.	1	



B060006002
適用機型 FOR:
WL-3000F

(2020.06V)